

CLEAR+

PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS

CLEAR+ DISPENSER ALB DE SĂPUN CREMĂ 500 ML

MANUAL DE UTILIZARE - INSTRUCȚIUNI DE MONTARE



TRADUCERI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037966


COD: 1701510
GTIN: 4049657037966

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUS ÎN PACHET



INSTRUMENTE NECESARE




1




MARCAȚI POZIȚIA
PENTRU GĂURIREA
PUNCTELOR DE
MONTARE PE
PERETE.

2




GĂURIȚI
PUNCTELE
MARCATE.

3



BATEȚI ANCORELE ÎN
FIECARE ORIFICIU
GĂURIT.


4



PUNEȚI
DISTRIBUITORUL
ÎNAPOI PE PERETE
ȘI ÎNȘURUBAȚI-L
CORESPUNZĂTOR.


COD: 1701510

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1




DISPENSER ȘI
ACCESORII.

2



UTILIZAȚI CHEIA
PENTRU A DESCHIDE
DOZATORUL DE SUS.

3




APĂSAȚI CLEMELE
POMPEI ÎMPREUNĂ ȘI
SCOATEȚI POMPA DIN
DOZATOR.

4



ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL
DE PROTECȚIE DE PE
PUNGA DE REUMPLERE
A SĂPUNULUI ȘI
INTRODUCEȚI POMPA
ÎN PUNGA DE SĂPUN.

5




White: Foam

Blue: Liquid


UTILIZAȚI POMPA
ALBASTRĂ PENTRU
SĂPUN LICHID ȘI
POMPA ALBĂ PENTRU
SĂPUN SPUMĂ.

6




ÎNȘURUBAȚI POMPA
BINE, ASIGURÂNDU-VĂ
CĂ PRINDEREA
CLEMELOR SE FIXEAZĂ
PE MARGINEA PUNGII DE
SĂPUN.

7




FIXAȚI POMPA CU
CLEME ȘI ASIGURAȚI-
VĂ CĂ ESTE
BLOCATĂ ÎN LOCAȘ.

8




ATAȘAȚI PUNGA CU
ETICHETA ORIENTATĂ
SPRE PERETELE DIN
SPATE LA CÂRLIG ȘI
VERIFICAȚI DACĂ SE
POTRIVEȘTE CORECT.

9



ÎNCHIDEȚI DOZATORUL
ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ
ÎNCUIETOAREA SE
BLOCHEAZĂ CORECT
ÎN POZIȚIE.


10



ÎMPINGEȚI FERM
PENTRU A DOZA.

SCHIMBAREA PUNGII DE SĂPUN

1



SCOATEȚI PUNGA DIN
DISTRIBUITOR.

2




SCOATEȚI POMPA
DIN PUNGĂ.

3




ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL
DE PROTECȚIE DE PE
PUNGA DE REUMPLERE
A SĂPUNULUI ȘI
INTRODUCEȚI POMPA
ÎN PUNGA DE SĂPUN.

4



UTILIZAȚI POMPA
ALBASTRĂ PENTRU
SĂPUN LICHID ȘI
POMPA ALBĂ PENTRU
SĂPUN SPUMĂ.

5



ÎNȘURUBAȚI POMPA
BINE, ASIGURÂNDU-VĂ
CĂ PRINDEREA
CLEMELOR SE FACE PE
MARGINEA SACULUI DE
SĂPUN.

CONSUMABILE RECOMANDATE

CLEAR+ SĂPUN CREMĂ PUNGĂ 500 ML

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

UTILIZAȚI NUMAI AGENȚI DE CURĂȚARE BLÂNZI ȘI CÂRPE MOI PENTRU CURĂȚAREA DOZATORULUI. AGENȚII DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU PERII DURE POT DETERIORA SUPRAFAȚA ȘI AFECTA FUNCȚIONALITATEA.

CASAREA

VĂ RUGĂM SĂ ELIMINAȚI DOZATORUL ÎNTR-UN MOD ECOLOGIC LA SFÂRȘITUL DURATEI SALE DE VIAȚĂ. RESPECTAȚI REGLEMENTĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE LOCALE PENTRU ELIMINAREA COMPONENTELOR DIN PLASTIC. UNELE COMUNITĂȚI AU DESEMNAT PUNCTE DE COLECTARE SAU PROGRAME DE RECICLARE PENTRU ACESTE MATERIALE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR CUM SĂ ELIMINAȚI DOZATORUL SAU AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI PRODUCĂTORUL PENTRU ASISTENȚĂ.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

SIMPTOM	SOLUȚII
PICURĂ CONTINUU.	+ ÎNLOCUIȚI CU O NOUĂ POMPA REUTILIZABILĂ. + ASIGURAȚI-VĂ CĂ POMPA ESTE BLOCATĂ ÎN FANTĂ.
APĂSAREA NU ELIBEREAZĂ NICIUN LICHID.	+ ASIGURAȚI-VĂ CĂ REZERVORUL NU ESTE GOL. + FIXAȚI POMPA CU CLEME ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ POMPA ESTE BLOCATĂ ÎN FANTĂ. + INTRODUCEȚI COMPLET POMPA ÎN PUNGĂ PENTRU A ÎMPINGE ÎN AFARĂ INSERȚIA DE ETANȘARE ȘI A ELIBERA LICHIDUL.
SPUMA DE SĂPUN NU FACE SPUMĂ/ NU IESE SUFICIENT SĂPUN CREMĂ DIN DOZATOR	+ ASIGURAȚI-VĂ CĂ UTILIZAȚI POMPA ALBĂ PENTRU SĂPUNUL SPUMĂ. PUTEȚI ACHIZIȚIONA POMPA CORESPUNZĂTOARE CA PIESĂ DE SCHIMB. + ASIGURAȚI-VĂ CĂ UTILIZAȚI POMPA ALBASTRĂ PENTRU SĂPUNUL CREMĂ. PUTEȚI ACHIZIȚIONA POMPA CORESPUNZĂTOARE CA PIESĂ DE SCHIMB.