



OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037751


ART. KODE: 1701513
GTIN: 4049657037751

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN



NØDVENDIGE VERKTØY




1




MERK AV HVOR DU SKAL BORE HULL FOR VEGGMONTERING.

2




BOR OPP DE MERKEDE HULLENE.

3




BANK ANKRENE INN I HVERT AV BOREHULLENE.

4




SETT DISPENSEREN PÅ VEGGEN IGJEN OG SKRU DEN FAST.




BRUKSANVISNING

1




DISPENSER OG TIL-
BEHØR.

2




BRUK NØKKELEN TIL Å
ÅPNE DISPENSEREN.

3




VISNING AV INNSIDEN.

4




LEGG DET BRETTEDE PA-
PIRET I DISPENSEREN.

5




SØRG FOR AT PAPIRET
LIGGER LØST I DISPEN-
SEREN OG IKKE ER SAM-
MENPRESSET.

6



LUKK DISPENSEREN OG
FORSIKRE DEG OM AT
LÅSEMEKANISMEN GÅR I
INNGREP.

7



TREKK FORSIKTIG ETT ARK OM GANGEN UT AV DISPENSEREN.

ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL

CLEAR+ BRETTEDE TØRKEPAPIR, V-BRETT
CLEAR+ BRETTEDE TØRKEPAPIR, Z-BRETT

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

NÅR DISPENSEREN ER UTRANGERT, SKAL DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KONTAKTER DU LEVERANDØREN.

FEILSØKING

SYMPTOM	LØSNINGER
BRETTEDE PAPIR ER VANSKELIG Å TREKKE UT OG/ELLER DET KOMMER PAPIRSTABLER UT AV DISPENSEREN I STEDET FOR ETT TØRKEPAPIR OM GANGEN.	<ul style="list-style-type: none">+ DET BRETTEDE PAPIRET LIGGER UTENFOR SPESIFIKASJONENE. DEN MAKSIMALE INNVENDIGE Plassen FOR DET BRETTEDE TØRKEPAPIRET ER 125 MM (D) X 255 MM (B) X 320 MM (H).+ PAPIRET ER SAMMENPRESSET OG IKKE LØST Plassert I DISPENSEREN. REDUSER ANTALL TØRKEPAPIR.