



TŁUMACZENIE


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




KOD ART.: 1701517
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


DOSTARCZAMY



WYMAGANE NARZĘDZIA




1




OZNACZ NA ŚCIANIE
MIEJSCE
WYWIERCENIA
OTWORÓW
MONTAŻOWYCH

2




WYWIERĆ
ZAZNACZONE
OTWORY.

3



WBIJ KOŁEK W KAŻDY
WYWIERCONY
OTWÓR.

4




UMIEŚĆ URZĄDZENIE
NA ŚCIANIE I
PRZYKRĘCIĆ WKRĘTY.






KOD ART.: 1701517

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

1:1



RYСУNEK TYLKO PODAJE WYMIARY. DO WIERCENIA OTWORÓW NALEŻY UŻYĆ SZABLONU UMIESZCZONEGO NA PUDEŁKU.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**1**KLUCZ
x4
x4PODAJNIK I
AKCESORIA.**2**UŻYJ KLUCZA, ABY
OTWORZYĆ PODAJNIK**3**WIDOK WNĘTRZA
PODAJNIKA**4**UMIEŚĆ ROLKĘ PAPIERU
MIĘDZY UCHWYTAMI
ROLEK. ZWRÓĆ UWAGĘ,
ABY ROZWIJAŁA SIĘ OD
TYŁU DO PRZODU.**5**WŁOŻ KOŃCÓWKĘ
ROLKI PAPIERU DO
OTWORU PODAJĄCEGO
DOZOWNIKA ZWRÓĆ
UWAGĘ, ABY PAPIER
ZAWIJAŁ SIĘ OD
OD PRZODU DO
ŚRODKA.**6**OBRÓĆ
POKRĘTŁO Z BOKU
PODAJNIKA W ZGODNIE
ZE STRZAŁKĄ,
ABY WSUNĄĆ PAPIER W
MECHANIZM

7



ZAMKNIJ URZĄDZENIE I
UPEWNIJ SIĘ, ŻE
ZAMEK SIĘ
ZATRZASNAŁ.

8



OSTROŻNIE POCIĄGNIJ
PAPIER AŻ ZOSTANIE
AUTOMATYCZNIE
ODCIĘTY

ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

CLEAR+ RĘCZNIK W ROLCE

!

PROSIMY NIE WKŁADAĆ PALCÓW DO OTWORU PRZEZ KTÓRY
JEST PODAWANY PAPIER PONIEWAŻ ZNAJDUJE SIĘ TAM OSTRZE.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

PROBLEMY - ROZWIĄZANIA

| PROBLEMY | ROZWIĄZANIA |
|------------------------------------|--|
| ROLKA NIE PASUJE DO PODAJNIKA | <ul style="list-style-type: none">+ MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI PAPIERU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 200 MM. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ROZMIAR ROLKI JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ.+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE GILZA ROLKI JEST WIĘKSZA NIŻ UCHWYT ROLKI |
| W OTWORZE PODAJNIKA NIE MA PAPIERU | <ul style="list-style-type: none">+ OBRÓĆ KÓŁKO Z BOKU PODAJNIKA W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA, ABY RĘCZNIE WYCIĄGNAĆ PAPIER+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE W PODAJNIKU ZNAJDUJE SIĘ ODPOWIEDNIA ILOŚĆ PAPIERU NA ROLCE |
| RĘCZNIK PAPIEROWY TRUDNO WYCIĄGNAĆ | <ul style="list-style-type: none">+ OTWÓRZ PODAJNIK I USUŃ RESZTKI PAPIERU, KTÓRE MOGŁY ZGROMADZIĆ SIĘ W ŚRODKU+ SPRAWDŹ, CZY ROLKA PAPIERU MA ODPOWIEDNI ROZMIAR. |