


CLEAR+

PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS


DÁVKOVA NA TOALETNÍ PAPIR CLEAR+, BÍLÝ

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA – MONTÁŽNÍ NÁVOD



ÜBERSETZUNGEN
P EKLADY

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657038901


KÓD VÝROBKU: 1701669
GTIN: 4049657038901

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


SOUČÁST DODÁVKY




HMOTNOST: 0,62 KG



POŽADOVANÉ NÁSTROJE




1



OZNAČTE MÍSTO PRO VYVRTÁNÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ DO ZDI.

MARKIEREN SIE DIE POSITION DER MONTAGELÖCHER AN DER WAND.


2



VYVRTEJTE VYZNAMĚNÉ OTVORY.

BOHREN SIE DIE MARKIERTEN LÖCHER.


3



KOTVY ZATLUČTE DO KAŽDÉHO VYVRTANÉHO OTVORU.

SCHLAGEN SIE DIE DÜBEL IN DIE GEBOHRTEN LÖCHER.

4





UMÍSTĚTE DÁVKOVAČ NA ZEĎ A UTÁHNĚTE ŠROUBY.

HALTEN SIE DEN SPENDER AN DIE WAND UND DREHEN SIE DIE SCHRAUBEN FEST.

NÁVOD K OBSLUZE | BEDIENUNGSANLEITUNG

1




Klí 4x 4x 4x 4x

DÁVKOVA A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPENDER UND
ZUBEHÖR.


2



DÁVKOVA OTEVŘETE
POMOCÍ KLÍČE.

BENÜTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.


3



VLOŽTE TOALETNÍ
PAPÍR DO
DÁVKOVAČE.

TOILETTENPAPIER
IN DEN SPENDER
EINLEGEN.


4



ZAVŘETE DÁVKOVAČE
UJISTĚTE SE, ŽE
UZAMYKACÍ
MECHANISMUS SPRÁVNĚ
ZAPADL.

SCHLIESSEN SIE DEN
SPENDER UND ACHTEN
SIE DARAUF, DASS DIE
VERRIEGELUNG
EINRASTET.


5



PO DOKONČENÍ
INSTALACE PRVNÍ
ROLE POSUŤTE
OKNO.

DAS FENSTER
VERSCHIEBEN, WENN
DIE ERSTE ROLLE
AUFGEBRAUCHT IST.


6



POUŽIJTE DRUHOU
ROLI.

DIE ZWEITE ROLLE
KANN GENUTZT
WERDEN.


7



OTEVŘETE DÁVKOVAČE,
KDYŽ SE DOKONČÍ
INSTALACE DRUHÉ ROLLE.

ÖFFNEN SIE DEN
SPENDER, WENN DIE
ZWEITE ROLLE
AUFGEBRAUCHT IST.

8



OKNO SE POSOUVÁ
AUTOMATICKY.

FENSTER SCHIEBT SICH
AUTOMATISCH ZURÜCK.

DOPORUČENÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

ROLE KONVENČNÍHO TOALETNÍHO PAPIRU CLEAR+, DVOUVRSTVÁ NEBO TŘÍVRSTVÁ,
ROLE KOMPAKTNÍHO TOALETNÍHO PAPIRU CLEAR+

NÁVOD K ÚČISTNÍ | REINIGUNGSHINWEISE

K ÚČISTNÍ DÁVKOVA POUŽÍVEJTE POUZE JEMNÉ ÚČISTIČÍ PROSTŘEDKY A MĚKČÍ HADÍČKY. ABRAZIVNÍ ÚČISTIČÍ PROSTŘEDKY NEBO TVRDÉ KARTÁČKY MOHOU POŠKODIT PLOCHU A ZHORŠIT JEHO FUNKČNOST.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

LIKVIDACE | ENTSORGUNG

NA KONCI ŽIVOTNOSTI DÁVKOVA ZLIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM ZPŮSOBEM V SOULADU S MÍSTNÍMI PŘEDPISY A SMĚNICEMI PRO LIKVIDACI PLASTOVÉHO ODPADU. V NĚKTERÝCH OBCÍCH MOHOU BÝT PRO TAKOVÉ MATERIÁLY URČENÁ SBĚRNÁ MÍSTA NEBO RECYKLAČNÍ PROGRAMY. POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM LIKVIDACE NEBO POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE, OBRÁTE SE NA DODAVATELE.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

EŠENÍ PROBLÉMU | FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	EŠENÍ LÖSUNG
<p>TOALETNÍ PAPIR NENÍ DO DÁVKOVA PŘESNĚ SPRÁVNĚ ZASUNUTÝ.</p> <p>DAS TOILETTENPAPIER PASST NICHT GUT IN DEN SPENDER.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ROLE TOALETNÍHO PAPIRU JE 138 MM. UJISTĚTE SE, ŽE VELIKOST ROLE ODPOVÍDÁ TĚTO SPECIFIKACI. + MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA TOALETNÍHO PAPIRU JE 105 MM. UJISTĚTE SE, ŽE VELIKOST ODPOVÍDÁ TĚTO SPECIFIKACI. + UJISTĚTE SE, ŽE TUBUS TOALETNÍHO PAPIRU JE VĚTŠÍ NEŽ DRŽÁK ROLE V DÁVKOVA PŘÍRUČCE. + DER MAXIMALE DURCHMESSER DER MAXI-ROLLE BETRÄGT 138 MM. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GRÖSSE DER ROLLE INNERHALB DIESER SPEZIFIKATION LIEGT. + DIE MAXIMALE BREITE DES TOILETTENPAPIERS BETRÄGT 105 MM. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GRÖSSE INNERHALB DER SPEZIFIKATION LIEGT. + STELLEN SIE SICHER, DASS DER KERN DES TOILETTENPAPIERS GRÖßER IST ALS DER ROLLENHALTER DES SPENDERS.
<p>TOALETNÍ PAPIR TĚŽKO VYTAHUJE.</p> <p>ES IST SCHWIERIG, DAS TOILETTENPAPIER HERAUSZUZIEHEN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + TOALETNÍ PAPIR NEMUSÍ VYHOVOVAT POŽADOVANÝM SPECIFIKACÍM A JE V DÁVKOVA PŘÍRUČCE PŘÍLIŠ NATĚSNĚ. POUŽÍVEJTE PAPIROVÉ ROLE, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ UVEDENÝM ROZMĚRŮM. + DAS TOILETTENPAPIER ENTSPRICHT NICHT DEN SPEZIFIKATIONEN UND SITZT DAHER ZU FEST IM SPENDER. BITTE NUTZEN SIE EIN ROLLENPAPIER INNERHALB DER ERFORDERLICHEN SPEZIFIKATIONEN.