




PREVODI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039533

KODA IZDELKA: 1701689
GTIN: 4049657039533

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


VKLJUČENO V DOSTAVO




TEŽA: 2.4 KG

1


ODSTRANITE ZGORNJI
POKROV TAKO, DA
POTEGNETE ENO STRAN
POKROVA NAVZGOR.

2

PREPRIČAJTE SE, DA JE
VREČKA POD VZVODOM
PEDALA (A). ZAMENJAJTE
POKROV.

3

**KAKO
VSTAVITI/ODSTRANITI
OPCIJSKI PRETISNI OMOT**
POPOLNOMA ODPRITE
LOPUTO. VSTAVITE PRETISNI
OMOT NAD SPODNJE
JEZIČKE IN PRITISNITE,
DOKLER NE KLIKNEJO
SKUPAJ. ZGORNJI ROB NAJ
SEDI POD ZGORNJIMI
JEZIČKI.
ZA ODSTRANITEV,
POVLECITE JEZIČEK
NAPREJ.

4

**ODSTRANITEV LOPUTE
ZA ČIŠČENJE**

DELNO ODPRTA,
DOKLER SE MARKER (A)
NE URAVNA. POVLECITE
LOPUTO NAPREJ, DA SE
RAZPRE. ZA PONOVO
PRITRDITEV
PORAVNAJTE ZADNJI
ROB IN PRITISNITE
NAVZDOL.

KODA IZDELKA: 1701689

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

PRIPOROČEN POTROŠNI MATERIAL

PLASTIČNE VREČKE (MIN. VELIKOST: 450 x 710 MM)

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

ZA ČIŠČENJE KOŠA UPORABLJAJTE SAMO BLAGA ČISTILNA SREDSTVA IN MEHKE KRPE. ABRAZIVNA ČISTILA ALI TRDE KRTAČE LAHKO POŠKODUJEJO POVRŠINO IN OGROZIJO NJENO FUNKCIONALNOST.

ODSTRANITEV

OB KONCU ŽIVLJENJSKEGA CIKLA KOŠ ODSTRANITE NA OKOLJSKO ODGOVOREN NAČIN, OB UPOŠTEVANJU LOKALNIH PREDPISOV IN SMERNIC ZA ODSTRANJEVANJE PLASTIČNIH ODPADKOV. NEKATERE SKUPNOSTI LAHKO NUDIJO DOLOČENA ZBIRNA MESTA ALI PROGRAME RECIKLIRANJA ZA TAKŠNE MATERIALE. ČE NISTE PREPRIČANI O PRAVILNEM NAČINU ODSTRANJEVANJA ALI POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE, SE OBRNITE NA DOBAVITELJA.