



PRIJEVODI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039533


ART. CODE: 1701689
GTIN: 4049657039533

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


UKLJUČENO U ISPORUKU




TEŽINA: 2,4 KG

1


UKLONITE GORNJI
POKLOPAC POVLAČENJEM
JEDNE STRANE
POKLOPCA PREMA GORE.

2

UVJERITE SE DA JE
VREĆICA ISPOD RUČICE
PAPUČICE (A) KAKO BISTE
IZBJEGLI ZAPREKE.
ZAMIJENITE POKLOPAC.

3

**KAKO
UMETNUTI/UKLONITI
DODATNI BLISTER**
POTPUNO OTVORITE
POKLOPAC. STAVITE
BLISTER PREKO
DONJIH PREKLOPA,
PRITISNITE DOK NE
KLIKNE. GURNITE
GORNJI RUB ISPOD
GORNJIH PREKLOPA.
POVUCITE JEZIČAC
PREMA NAPRIJED DA
BISTE GA UKLONILI.

4

**UKLANJANJE
POKLOPCA ZA
ČIŠĆENJE**

DJELOMIČNO OTVORITE
DOK SE OZNAKA (A) NE
PORAVNA. POVUCITE
POKLOPAC PREMA
NAPRIJED KAKO BISTE
OTPUSTILI. ZA PONOVO
PRIČVRŠĆIVANJE
PORAVNAJTE STRAŽNJI
RUB I PRITISNITE PREMA
DOLJE.

PREPORUČENI POTROŠNI MATERIJAL

PLASTIČNE VREĆICE (MIN. VELIČINA: 450 x 710 MM)

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

ZA ČIŠĆENJE KANTE KORISTITE SAMO BLAGA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MEKE KRPE. ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ILI TVRDE ČETKE MOGU OŠTETITI POVRŠINU I UGROZITI NJEZINU FUNKCIONALNOST.

POHRANA

NA KRAJU ŽIVOTNOG CIKLUSA KANTU ODLOŽITE NA EKOLOŠKI ODGOVORAN NAČIN, SLIJEDEĆI LOKALNE PROPISE I SMJERNICE ZA ODLAGANJE PLASTIČNOG OTPADA. NEKE ZAJEDNICE MOGU PONUDITI ODREĐENA MJESTA ZA PRIKUPLJANJE ILI PROGRAME RECIKLIRANJA TAKVIH MATERIJALA. AKO NISTE SIGURNI U PRAVILAN NAČIN ODLAGANJA ILI SU VAM POTREBNE DODATNE INFORMACIJE, OBRATITE SE DOBAVLJAČU.